

DEFUNC TRUE SPORT/ SLIM / ENTERTAINMENT / AUDIO / TALK - Návod k obsluze

Na obalu sluchátek, případně na letáčku uvnitř balení se u parametrů můžete setkat s anglickými popisy, které mají následující význam:

Bluetooth (BT) profile - Bluetooth profil

Bluetooth (BT) range - Bluetooth dosah

Bluetooth (BT) version – Bluetooth verze

Codec - kodek

Earbud Battery – Kapacita akumulátoru ve sluchátku

Frequency (FR) range – Frekvenční rozsah

Charging case - Kapacita akumulátoru v dobíjecím pouzdru

Charging time – Doba nabíjení

Input interface – Terminál

Net weight – Hmotnost

Play time – Výdrž při přehrávání

Speaker – Reprodukční (průměr)

Standby time – Výdrž ve standby

Talk time – Výdrž při hovoru

Transmission frequency – Přenosová frekvence

Bezdrátová Bluetooth sluchátka jsou z výroby částečně nabitá, nicméně doporučujeme ihned po jejich vybalení nejprve provést plné nabití. K tomu použijte dodávaný USB kabel, který můžete zapojit např. do napájené USB zdičky v počítači, nebo do USB napájecího adaptéru. Dobíjecí proud musí být 5V.

Po dobití je sluchátka potřeba nejprve s párovat se zdrojovým Bluetooth zařízením. V níže uvedené tabulce naleznete postup, jak sluchátka defunc uvést do tzv. párovacího režimu. Jsou-li sluchátka v párovacím režimu, otevřete ve vašem telefonu/tabletu stránku s Bluetooth nastavením a na ní vyberte sluchátka ze seznamu dostupných zařízení. Tím dojde k jejich párování.

Každá sluchátka pak umožňují ovládat některé funkce, které také naleznete popsané u každého modelu v níže uvedené tabulce.

Další informace naleznete na www.defunc.cz a prohlášení o souladu s normami naleznete na www.eurostar-ostrava.cz/certifikaty

UPOZORNĚNÍ: Sluchátka mohou snižovat schopnost soustředit se a vnímat okolí. Nepoužívejte je tedy při činnostech, kdy by to mohlo být nebezpečné – např. při jízdě na kole, řízení automobilu apod. Sluchátka jsou navržena pro provoz v rozmezí teplot 0 – 45 stupňů celsia – nepoužívejte je tedy v teplotách mimo tento rozsah.

Dovozce pro ČR a SR:

Eurostar Ostrava spol. s r.o.

Čestlice 271, Dobřejovice u Prahy 25170

tel: + 420 323 606 877 / e-mail: info@eurostar-ostrava

	TRUE SPORT / SLIM	TRUE ENTERTAINMENT	TRUE AUDIO	TRUE TALK
Dobíjení	Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%.	Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%.	Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%.	Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%.
Spárování	Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bliká střídavě modrá/červená, jsou v párovacím režimu	Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bíle bliká, jsou v párovacím režimu	Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bíle bliká, jsou v párovacím režimu	Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bliká střídavě modrá/červená, jsou v párovacím režimu
Zapnutí	Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s	Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s	Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s	Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s
Play/Pause	2x klepnout na kterékoli sluchátko	2x klepnout na kterékoli sluchátko	2x klepnout na kterékoli sluchátko	2x klepnout na kterékoli sluchátko
Další skladba	Na 2s položit prst na pravé sluchátko	Na 2s položit prst na pravé sluchátko	3x kliknout na pravé sluchátko	Na 2s položit prst na pravé sluchátko
Předchozí skladba	Na 2s položit prst na levé sluchátko	Na 2s položit prst na levé sluchátko	3x kliknout na levé sluchátko	Na 2s položit prst na levé sluchátko
Přijmout/Ukončit hovor	2x klepnout na kterékoli sluchátko	2x klepnout na kterékoli sluchátko	2x klepnout na kterékoli sluchátko	2x klepnout na kterékoli sluchátko
Hlasitost	Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza	Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza	Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza	Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza
Vypnutí	Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu	Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu	Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu	Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu
Zvláštní funkce	Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko	Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko	Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko	Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko
		Režim Streaming /Gaming - pro přepnutí 3x kliknout na pravé sluchátko		Režim Streaming /Gaming - pro přepnutí 3x kliknout na pravé sluchátko