

DEFUNC TRUE SPORT / ENTERTAINMENT / AUDIO / TALK - Návod k obsluze

Na obalu sluchátek, případně na letáčku uvnitř balení se u parametrů můžete setkat s anglickými popisy, které mají následující význam:

Bluetooth (BT) profile - Bluetooth profil

Bluetooth (BT) range - Bluetooth dosah

Bluetooth (BT) version – Bluetooth verze

Codec - kodek

Earbud Battery – Kapacita akumulátoru ve sluchátku

Frequency (FR) range – Frekvenční rozsah

Charging case - Kapacita akumulátoru v dobíjecím pouzdru

Charging time – Doba nabíjení

Input interface – Terminál

Net weight – Hmotnost

Play time – Výdrž při přehrávání

Speaker – Reproduktor (průměr)

Standby time – Výdrž ve standby

Talk time – Výdrž při hovoru

Transmission frequency – Přenosová frekvence

Bezdrátová Bluetooth sluchátka jsou z výroby částečně nabitá, nicméně doporučujeme ihned po jejich vybalení nejprve provést plné nabití. K tomu použijte dodávaný USB kabel, který můžete zapojit např. do napájené USB zdířky v počítači, nebo do USB napájecího adaptéru. Dobíjecí proud musí být 5V.

Po dobití je sluchátka potřeba nejprve s párovat se zdrojovým Bluetooth zařízením. V níže uvedené tabulce naleznete postup, jak sluchátka defunc uvést do tzv. párovacího režimu. Jsou-li sluchátka v párovacím režimu, otevřete ve vašem telefonu/tabletu stránku s Bluetooth nastavením a na ní vyberte sluchátka ze seznamu dostupných zařízení. Tím dojde k jejich spárování.

Každá sluchátka pak umožňují ovládat některé funkce, které také naleznete popsané u každého modelu v níže uvedené tabulce.

Další informace naleznete na www.defunc.cz

UPOZORNĚNÍ: Sluchátka mohou snižovat schopnost soustředit se a vnímat okolí. Nepoužívejte je tedy při činnostech, kdy by to mohlo být nebezpečné – např. při jízdě na kole, řízení automobilu apod. Sluchátka jsou navržena pro provoz v rozmezí teplot 0 – 45 stupňů celsia – nepoužívejte je tedy v teplotách mimo tento rozsah.

Dovozce pro ČR a SR:

Eurostar Ostrava spol. s r.o.

Čestlice 271, Dobřejovice u Prahy 25170

tel: + 420 323 606 877 / e-mail: info@eurostar-ostrava

| | TRUE SPORT | TRUE ENTERTAINMENT | TRUE AUDIO | TRUE TALK |
|------------------------|--|---|---|--|
| Dobíjení | Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%. | Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%. | Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%. | Při nabíjení blikají bílé až 4 LED kontrolky, každá z kontrolky znamená nabití o 25%. |
| Spárování | Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bliká střídavě modrá/červená, jsou v párovacím režimu | Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bíle bliká, jsou v párovacím režimu | Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bíle bliká, jsou v párovacím režimu | Vyjmout z pouzdra, když kontrolka na sluchátkách bliká střídavě modrá/červená, jsou v párovacím režimu |
| Zapnutí | Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s | Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s | Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s | Vyjmutím z pouzdra, případně přidržením prstů na obou sluchátkách po více než 3s |
| Play/Pause | 2x klepnout na kterékoli sluchátko | 2x klepnout na kterékoli sluchátko | 2x klepnout na kterékoli sluchátko | 2x klepnout na kterékoli sluchátko |
| Další skladba | Na 2s položit prst na pravé sluchátko | Na 2s položit prst na pravé sluchátko | 3x kliknout na pravé sluchátko | Na 2s položit prst na pravé sluchátko |
| Předchozí skladba | Na 2s položit prst na levé sluchátko | Na 2s položit prst na levé sluchátko | 3x kliknout na levé sluchátko | Na 2s položit prst na levé sluchátko |
| Přijmout/Ukončit hovor | 2x klepnout na kterékoli sluchátko | 2x klepnout na kterékoli sluchátko | 2x klepnout na kterékoli sluchátko | 2x klepnout na kterékoli sluchátko |
| Hlasitost | Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza | Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza | Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza | Pro zvýšení kliknout na pravé sluchátko, pro snížení na levé. Mezi kliknutími je nutná 1s pauza |
| Vypnutí | Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu | Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu | Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu | Zavřením do pouzdra, podržením prstu na 5s, nebo 5 minut bez signálu |
| Zvláštní funkce | Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko | Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko | Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko | Deaktivace průvodce -Třikrát klepnout na kterékoli sluchátko |
| | | Režim Streaming /Gaming - pro přepnutí 3x kliknout na pravé sluchátko | | Režim Streaming /Gaming - pro přepnutí 3x kliknout na pravé sluchátko |